



1. Ca. 20 Minuten vor Benutzung die Maschine einschalten („Ein/Aus“ – Schalter leuchtet) – Wasser läuft ein
2. Kontrollleuchte grün („Bereit“) leuchtet auf – Gerät ist spülbereit
3. Spülmittel einfüllen (bei Modell mit Spülmitteldosierung SH-1 geschieht dies automatisch)
4. Spülknopf („Start“) betätigen – Maschine läuft ca. 3 Minuten (bei stärker verschmutztem Geschirr Knopf „Laufzeit“ betätigen. Die Spüldauer verlängert sich auf ca. 10 Minuten). Nach Beendigung des Spülgangs Türe öffnen – Korb herausziehen – Geschirr trocknen lassen.
5. Wenn das Spülen beendet ist – Maschine ausschalten („Ein/Aus“) – Rändelschraube des Spülarms trügers lösen und diesen entfernen – Flächensiebe herausnehmen – Standrohr ziehen – Wasser läuft ab – Innenraum säubern – Pumpenansaugsieb abnehmen und alle Siebe unter fließendem Wasser reinigen – wieder einsetzen und befestigen.
(Bei Modell mit Laugenpumpe LP – Standrohr ziehen - im ausgeschalteten Zustand den Startknopf 5 Sekunden gedrückt halten – Wasser läuft ab – weiterverfahren wie oben beschrieben)
6. Regelmäßig Klarspülmittel überprüfen.